

## คำแนะนำในการติดตั้ง

- ◆ ยึดเครื่องวัดระยะทางกับกึ่งกลางฝาครอบคัมล้อ(ควรวัดฝาครอบคัมที่ด้านหน้าเรียบ)
- ◆ ใช้แหวนรองก่อนขันน็อตล็อกให้แน่น
- ◆ ใช้แรงขันน็อตล็อกไม่เกิน 15 ฟุต/ปอนด์ (ในกรณีที่ฝาครอบคัมเป็นอลูมิเนียม ใช้แรงขันไม่เกิน 9 ฟุต/ปอนด์ อาจใช้สารกันคลายทาที่เกลียวก่อนขันล็อกก็ได้)
- ◆ ห้ามใช้ปืนลมในการขัน
- ◆ ห้ามใช้แรงขันมากกว่า 15 ฟุต/ปอนด์
- ◆ ห้ามใช้การเชื่อมในการติดตั้ง
- ◆ ห้ามใช้สี ทินเนอร์ หรือสารทำลายอื่นๆ เช็ดทำความสะอาดเลนส์โดยเด็ดขาด



## การรับประกัน

บริษัทฯ ให้การรับประกันเครื่องวัดระยะทาง STEMCO ซึ่งจัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ เป็นระยะทาง 240,000 กม. หรือ 2 ปี นับจากวันที่ทำการสั่งซื้อ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใดจะมาถึงก่อน โดยจะพิจารณาขอชดเชยภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ บริษัทฯ จะไม่รับประกันเครื่องวัดระยะทาง STEMCO ซึ่งมีสภาพการใช้งานที่ไม่ปกติ ตามเงื่อนไขด้านล่างดังต่อไปนี้

### เงื่อนไขที่ไม่รับประกัน

- ◆ เครื่องวัดระยะทางต้องไม่มีรอยบุบ หรือ รอยกระแทกที่ขอบวงแหวนรัดของเครื่องวัดระยะทาง การกระแทกอย่างรุนแรงจนทำให้เกิดรอยบุบที่ขอบนั้น จะส่งผลให้มีความชื้นเข้าไปทำลายระบบกลไกการทำงานของเครื่องวัดระยะทางทำให้เสียหายและเป็นสาเหตุของการเกิดฝ้าไอน้ำที่เลนส์กระจกภายในได้
- ◆ พื้นแผ่นหลัง และสตัดด้านหลังของเครื่องวัดระยะทาง ต้องไม่โค้งงอ คดงอ แดงหัก ถูกเฉีร หรือถูกเชื่อมการขันน็อตยึดด้านหลังเกินกว่าค่าแรงขัน (ทอร์ค) ที่กำหนดไว้ (15FT/LB) จะส่งผลให้พื้นแผ่นหลังของเครื่องวัดระยะทางโค้งงอ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเสียดสีภายในกลไกการทำงานด้านในและเกิดเป็นเศษฝุ่นเข้าไปรบกวนระบบการทำงานการทำงานของเครื่องวัดระยะทางจนทำให้ไม่สามารถอ่านค่าได้ และจะทำให้เกิดความเสียหายกับกลไกด้านในได้



- ◆ กระจกเลนส์ และตัวเครื่องวัดระยะทาง ต้องไม่มีรอยแตกร้าว หรือมีการแตกหักภายใน การกระแทกอย่างรุนแรงจนทำให้เกิดรอยแตกหักนั้น จะส่งผลให้มีความชื้นเข้าไปทำลายระบบกลไกการทำงานของเครื่องวัดระยะทาง ทำให้เกิดความเสียหายได้ รวมไปถึงการแตกหักภายใน จะทำให้เครื่องวัดระยะทางเสียดสีและไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ

◆ ในกรณีที่มีความรู้สึกว่าการวัดระยะทางของเครื่องวัดระยะทางคลาดเคลื่อน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเครื่องวัดระยะทางมาทำการตรวจสอบ โดยการใช้เครื่อง Odometer count ในการตรวจสอบ ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งผลในการตรวจสอบกลับไปให้ท่านเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขอชดเชยสินค้าตัวใหม่หลังจากได้รับการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว **ในกรณีที่ไม่มีพบอาการผิดปกติ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะส่งคืนเครื่องวัดระยะทางตัวดังกล่าวกลับคืนไปให้ท่าน**



หมายเหตุ : ในกรณีที่มิใช่ข้อสงสัยในการติดตั้ง กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายทันที

บริษัท เวลอินเตอร์พาร์ท จำกัด 182 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Tel. +66 2737 6961-3, +66 2360 8841-3 Fax : +66 2360 8844